
取扱説明書

ERG5269X

注)LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です




◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-427L \times 6	AC/100V	50/60Hz	$90\text{mA} \times 6$	5W×6	E17

▲ 適合LEDランプ以外のLEDランプは、絶対に使用しないでください。 火災・器具の故障の原因となります。

↑ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。 ・ 感電の原因となります。

◆取付寸法



◆取付方法


- 1. 安全保護の為、電源プレーカーは遮断して取り付けてください。
- ↑ 感電の原因となります。
- 2. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

※アンカーボルト (別売) での取付、施工してください。

- ▲ 取付部の強度が不十分な場合器具落下の原因となります。
- 3. フレンジ固定ナット2個をはずして本体 (フレンジ) から取付板を分離してください。
- 4. 天井面に**取付板**を付属の**木ビス**2本で固定してください。

※電源線を取付板Φ20電源用穴に通してください。

- ▲ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。
- 5. 取付板の仮吊穴に仮吊チェーンを引掛けてください。 ※必ずチェーン先端部を曲げて固定してください。
- ▲ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。
- 6. 器具本体からのリード線と天井面からの電源線を フレンジ内にて結線してください。
- ⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。
- 7. フレンジを天井面に押し上げ、フレンジ固定ナット にて固定してください。
- ▲ 取付が不完全な場合、破損・落下の原因となります。
- 8. ガラス受けフレームにガラスセードを入れ吊アーム先端の スプリングフックを開き吊環に引っ掛けて下さい。スプリング フックは吊環に引掛けた後可動レバー部を元の位置へ必ず戻し て下さい。



- 9. ソケットにLEDランプを取り付けてください。
- ▲ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。
- ▲ 点灯中や、消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、 やけどの原因となります。消灯後20分後にしてくだ さい。

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動 によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。
 - ■清掃方法について / 注意 必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。
 - ●中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。
 - ●シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。
 - ●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフクーサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。